



MEULEUSE 1200W



Pour démarrer la machine :

La brancher puis utiliser le bouton ON/OFF.



Pour changer de disque, utiliser la clef qui vous est fournie avec la machine et faire bien attention de le mettre dans le sens indiqué par la flèche.

