

BROYEUR VEGETAUX DIESEL TRACTABLE



- 1) Pour la mise en route, insérer la clef, attendre que le bouton de préchauffage soit éteint et tourner la clef pour démarrer.
- 2) Défaire les 2 loquets, descendre la benne et orienter la goulotte.
- 3) Dévisser la mise à l'air libre du bouchon de réservoir de carburant.
- 4) Sélectionner le diamètre du bois sur l'ordinateur de la machine avec le bouton de gauche (Mini=5cm ; Standard=10cm ; Maxi=15cm).
- 5) Passer le voyant STOP au vert en restant appuyé sur le bouton OK.
- 6) Pincer et monter la manette d'accélérateur jusqu'aux nombres de tours correspondants au diamètre choisi, indiqués sur l'ordinateur.

En cas de bouchage, dans un 1^{er} temps : Arrêter complètement la machine, retirer les 2 ressorts, ouvrir la goulotte et vérifier qu'une branche n'est pas coincée entre les couteaux et la benne.

NE JAMAIS POSITIONNER DE BACHE SOUS LA MACHINE

CARBURANT : GNR

MATERIEL A RENDRE PROPRE